

## Stampare Pagina stato

È possibile controllare lo stato corrente della stampante, comprese la memoria disponibile e le configurazioni degli accessori opzionali, stampando la pagina di stato.

- 1 Premere  $\triangleright$  mentre è visualizzato *Stampa rapporto*.
- 2 Premere  $\triangle$  o  $\nabla$  ripetutamente fino a visualizzare *>Stampare Pagina stato*.
- 3 Premere **[OK]**. Viene visualizzato un punto interrogativo (?).
- 4 Premere di nuovo **[OK]**. Viene visualizzato il messaggio *Elaborazione* e viene stampata la pagina di stato.

>Stampare  
pagina stato?

Per un esempio di pagina di stato e la descrizione completa, vedere la sezione successiva *Informazioni sulla pagina di stato*.

### Informazioni sulla pagina di stato

I numeri riportati nell'illustrazione sottostante fanno riferimento alle voci di seguito descritte. Voci e valori riportati sulla pagina di stato possono variare in funzione della versione del firmware della stampante.

